

Wood's®

English

WHG-1

User Manual

Main function:

5 function keys: MODE, MAX/MIN, ▲12/24/ALARM, ▼C/F, SNOOZE

Week display in English

Time, calendar

Time in 12/24H

Temperature display in ° C/° F

Indoor thermometer (0° C-+50° C)

Indoor hygrometer (20%-95%)

Alarm and snooze

2.0 Key function:

| Function Controlling | | MODE | ▲12/24/ ALARM | ▼C/F | SNOOZE | MAX/MIN |
|----------------------|-------|-----------------|------------------|-----------------|--------|-----------|
| Normal | PRESS | Switch mode | ALARM ON/OFF | C/F switch off | ----- | Check MEM |
| | HOLD | Enter setting | 12/24HR | ----- | ----- | ----- |
| Time setting | PRESS | Confirm setting | Ahead by step | Back by step | ----- | ----- |
| | HOLD | ----- | 8 step/SEC ahead | 8 step/SEC back | ----- | ----- |
| Alarm setting | PRESS | Confirm setting | Ahead by step | Back by step | SNZ | ----- |
| | HOLD | ----- | 8 step/SEC ahead | 8 step/SEC back | ----- | ----- |

2.1 How to operation:

A. Normal mode:

Press “MODE” to switch time, date and alarm

Hold “MODE” enter setting mode

Press “▲12/24/ALARM” on or off ALARM

Press “▼C/F” to switch C/F

Press “MAX/MIN” to display MAX/MIN value

When “ALARM” is on, press “SNOOZE” enter snooze function, and the

snooze time is 8 minutes

B. Time setting

Press and hold “MODE” for 2 seconds to enter time setting

Setting item twinkling at 1HZ frequency.

Setting order: hour →minute →off set

Press “MODE” to confirm setting.

Press “▲12/24/ALARM” once and ahead; press for 2 seconds, go ahead at an 8 step/second speed.

Press “▼C/F” once and back; press for 2 seconds, go back at an 8 step/second speed.

Without any effect handling more than 8 seconds, it returns from setting automatically, and save the set value.

C. Calendar setting

Press and hold MODE for 2 seconds to enter calendar setting

Setting item twinkling at 1HZ frequency.

Setting order: Year →Month →day →off set

Press “MODE” to confirm setting.

Press “▲12/24/ALARM” once and ahead; press for 2 seconds, go ahead at an 8 step/second speed.

Press “▼C/F” once and back; press for 2 seconds, go back at an 8 step/second speed.

Without any effect handling more than 8 seconds, it returns from setting automatically, and save the set value.

D. ALARM SETTING

Press and hold MODE for 2 seconds to enter alarm setting

Setting item twinkling at 1HZ frequency.

Setting order: Hour →Minute →off set

Press “MODE” to confirm setting.

Press “▲12/24/ALARM” once and ahead; press for 2 seconds, go ahead at an 8 step/second speed.

Press “▼C/F” once and back; press for 2 seconds, go back at an 8 step/second speed.

Without any effect handling more than 8 seconds, it returns from setting automatically, and save the set value.

Don't forget to press “▲12/24/ALARM” to on/off ALARM

The Alarm time will be last 2 minutes

Battery information

Single Cell battery litsium: CR2025 3V



*Used batteries must not be disposed of through household garbage, since they might contain toxic elements and heavy metals that can be harmful to the environment and human health. Return empty batteries to an appropriate recycling facility.



*This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your us device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Wood's®

Swedish

WHG-1

Användarmanual

Huvudfunktion:

5 funktionslägen: MODE, MAX/MIN, ▼12/24/ALARM, ▼C/F, SNOOZE

Veckovisning på engelska

Tid, kalender

Tid i 12/24H

Temperaturvisning i °C/°F

Inomhustemperatur (0°C–+50°C)

Inomhushygrometer (20%-95%)

Larm och snooze

2.0 Nyckelfunktion:

| Funktion | | MODE | ▼12/24/ LARM | ▼C/F | SNOOZE | MAX/MIN |
|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------|--------------------|
| Normal | TRYCK | Växla läge | LARM PÅ/AV | C/F stäng av | ----- | Kontrollera MEM |
| | HÅLL INNE | Ange inställning | 12/24HR | ----- | ----- | ----- |
| Tidsinställning | TRYCK | Bekräfta inställning | Framåt steg för steg | Tillbaka steg för | ----- | ----- |

| | | | | | | |
|------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|-------|
| | | | | steg | | |
| | HÅLL INNE | ----- | 8 steg/SEK framåt | 8 steg/SEC tillbaka | ----- | ----- |
| Inställning av larm | TRYCK | Bekräfta inställning | Framåt steg för steg | Tillbaka steg för steg | SNZ (SNZ) | ----- |
| | HÅLL INNE | ----- | 8 steg/SEK framåt | 8 steg/SEC tillbaka | ----- | ----- |

2.1 Hur man ändrar inställningar:

A. Normalt läge:

Tryck och håll ned "MODE" för att växla tid, datum och alarm

Håll inne "MODE", ange inställningsläge

Tryck på " ▼ 12/24/ALARM" på eller av ALARM

Tryck på ▼ C/F för att byta C/F

Tryck på "MAX/MIN" för att visa MAX/MIN-värde

När "ALARM" är på trycker du på "SNOOZE", ange snooze-funktionen, snooze tiden är 8 minuter

B. Tidsinställning

Tryck och håll inne "MODE" i 2 sekunder för att ange tidsinställning

Inställning av objekt blinkar med 1HZ-frekvens.

Inställningsordning: Timme →minut →avinställd

Tryck på "MODE" för att bekräfta inställningen.

Tryck på " ▼ 12/24/ALARM" en gång i förväg; tryck i 2 sekunder, gå vidare med en hastighet på 8 steg/sekund.

Tryck på " ▼ C/F" en gång och tillbaka; tryck i 2 sekunder, gå tillbaka med en hastighet på 8 steg/sekund.

Efter 8 sekunder utan aktiva ändringar återgår den automatiskt från inställningen och sparar det inställda värdet.

C. Kalenderinställning

Tryck och håll inne "MODE" i 2 sekunder för att ange kalenderinställning

Inställning av objekt blinkar med 1HZ-frekvens.

Inställningsordning: År →månad →dag →avinställd

Tryck på "MODE" för att bekräfta inställningen.

Tryck på " ▼ 12/24/ALARM" en gång i förväg; tryck i 2 sekunder, gå vidare med en hastighet på 8 steg/sekund.

Tryck på " ▼ C/F" en gång och tillbaka; tryck i 2 sekunder, gå tillbaka med en hastighet på 8 steg/sekund.

Efter 8 sekunder utan aktiva ändringar återgår den automatiskt från inställningen och sparar det inställda värdet.

D. Inställning av larm

Tryck och håll inne "MODE" i 2 sekunder för att ange larminställning

Inställning av objekt blinkar med 1HZ-frekvens.

Inställningsordning: Timme →minut →avinställd

Tryck på "MODE" för att bekräfta inställningen.

Tryck på " ▼ 12/24/ALARM" en gång i förväg; tryck i 2 sekunder, gå vidare med en hastighet på 8 steg/sekund.

Tryck på " ▼ C/F" en gång och tillbaka; tryck i 2 sekunder, gå tillbaka med en hastighet på 8 steg/sekund.

Efter 8 sekunder utan aktiva ändringar återgår den automatiskt från inställningen och sparar det inställda värdet.

Glöm inte att trycka på " ▼ 12/24/ALARM" till på/av ALARM

Larmtiden varar i 2 minuter

Batteri

Encellsbatteri Liitium: CR2025 3V



*Den här märkningen visar att den här produkten inte ska slängas i hushållsavfallet, i hela EU. För att förhindra skador på miljön eller människors hälsa till följd av okontrollerad sophantering ber vi dig att återvinna produkten ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att återvinna din enhet, vänligen använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan lämna in denna produkt för miljösäker återvinning.



*Använda batterier får inte kastas i hushållsavfallet eftersom de kan innehålla giftiga ämnen och tungmetaller som kan skada miljön och innebära hälsorisk. Returnera urladdade batterier till lämplig återvinningsanläggning.

Wood's is marketed and distributed by

Woods Production Sweden AB

Box 356

441 27, Alingsås, Sweden.

woods.se, info@woods.se

+46 317613610