

CH-1802A-E 20 V/2.3 lader Modell nr. MJ18-LS (NÆR MJ18-LS)



Tiltenkt bruk

Produktet er beregnet for å lade opp de oppladbare batteriene med Conrad-varenr.

Dette produktet er kun beregnet på innendørs bruk. Ikke bruk den utendørs. Kontakt med fuktighet (f.eks. på badet) må unngås under alle omstendigheter.

For sikkerhets- og godkjenningsformål må du ikke bygge om og/eller endre dette produktet. Bruk av produktet til andre formål enn de som er beskrevet ovenfor, kan skade produktet. I tillegg kan feil bruk forårsake farer som kortslutning, brann eller elektrisk støt. Les instruksjonene nøye og oppbevar dem på et trygt sted. Hvis du sender produktet videre til en tredjepart, må du også overlevere disse bruksanvisningene.

Dette produktet er i samsvar med lovbestemte, nasjonale og europeiske forskrifter.

Innhold i pakken

- Lader
- Bruksanvisning

Symboler



Symbolet med et utropstegn i en trekant brukes til å utheve viktig informasjon i sikkerhetsanvisninger



Symbolet med et utropstegn i en trekant brukes til å utheve viktig informasjon i
Symbolet med lynet i en trekant indikerer at det er fare for helsen din, for eksempel på grunn av elektrisk støt.

Les bruksanvisningen nøye og følg sikkerhetsanvisningene.

Hvis du ikke følger sikkerhetsinstruksjonene og informasjonen om riktig håndtering i denne bruksanvisningen, kan ikke produsent stilles ansvarlig for eventuelle skader eller skade på eiendom som følge av personskader eller skade. Slike tilfeller vil ugyldiggjøre garantien/garantien.

a) Viktig sikkerhetsinformasjon

- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

b) Generell sikkerhetsinformasjon

- Ikke la emballasjematerialet ligge rundt uforsiktig. Det kan bli en farlig lek for barn.
- Beskytt produktet mot ekstreme temperaturer, direkte sollys, sterke støt, høy luftfuktighet, fuktighet, brennbare gasser, damp er og løsemidler.
- Ikke plasser produktet under mekanisk stress.
- Hvis det ikke lenger er mulig å betjene produktet på en sikker måte, ta det ut av drift og beskytt det mot utilsiktet bruk. Sikker drift kan ikke lenger garanteres hvis produktet:
 - er synlig skadet,
 - fungerer ikke lenger som den skal,
 - har vært lagret i lengre perioder under dårlige omgivelsesforhold eller
 - har blitt utsatt for alvorlige transportrelaterte påkjenninger.
- Ta vare forsiktig på produktet. Støt, støt eller fall selv fra en lav høyde kan skade produktet.
- Vær også oppmerksom på bruksanvisningen til de oppladbare batteriene.
- Kontakt en tekniker hvis du ikke er sikker på hvordan du bruker eller kobler produktet til, eller hvis du er bekymret for sikkerheten.
- Vedlikehold, modifikasjoner og reparasjoner må utføres av en tekniker eller et spesialverksted.
- Hvis du har spørsmål som ikke er besvart i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt vår tekniske kundeservice eller andre fagfolk.

c) Elektrisk sikkerhet



- Stikkontakten må være plassert i nærheten av enheten og være lett tilgjengelig.
- Koble aldri fra støpselet ved å trekke i kabelen. Bruk alltid håndtakene på pluggen.
- Koble støpselet ut av stikkontakten hvis du ikke har tenkt å bruke apparatet over lengre tid.
- Av sikkerhetsmessige årsaker kobler du støpselet fra stikkontakten under tordenvær.
- Pass på at nettkabelen ikke klemmes, bøyes, er skadet av skarpe kanter eller utsatt for mekanisk stress. Unngå overdreven termisk stress på nettkabelen fra ekstrem varme eller kulde. Ikke modifier nettkabelen. Ellers kan nettkabelen bli skadet. Skadede nettkabler kan forårsake dødelig elektrisk støt.
 - Ikke berør nettkabelen hvis det er tegn på skade. Slå av den respektive stikkontakten (f.eks. via den respektive effektbryteren), og trekk deretter støpselet forsiktig ut av stikkontakten. Bruk aldri produktet hvis nettkabelen er skadet.
 - En skadet nettkabel må kun skiftes ut av produsenten, et autorisert reparasjonssenter eller en kvalifisert elektriker for å unngå farer.
 - Sett aldri inn eller trekk fra støpselet når hendene dine er våte.
 - Bruk aldri produktet umiddelbart etter at det har blitt brakt fra et kaldt rom til et varmt rom. Kondensen som genereres kan ødelegge produktet. Nettadapteren kan også generere et dødelig elektrisk støt! La produktet nå romtemperatur før du kobler det til og setter det i bruk. Dette kan ta flere timer.

d) Ytterligere sikkerhetsadvarslar for ladere

- Koble laderen fra strømforsyningen og la den avkjøles før rengjøring, vedlikehold, oppbevaring og transport.
- Laderen og oppladbart batteri (Conrad modell nr. MJ18-B4 og MJ18-B2) er spesielt utviklet for å fungere sammen. Bruk bare laderen med batteripakken som er angitt for dette produktet.
- Ikke plasser gjenstander oppå laderen, da det kan føre til overoppheting. Ikke plasser laderen i nærheten av varmekilden.
- Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan føre til fare for brann, elektrisk støt eller elektrisk støt.
- Ikke bruk laderen hvis den har blitt utsatt for et kraftig slag, falt eller på annen måte skadet på noen måte. Få laderen kontrollert og reparert av et autorisert verksted.
- Koble støpselet til en standard stikkontakt. Den grønne LED-lampen lyser. Produktet er klart for bruk.
- Skyv det oppladbare batteriet så langt det vil gå med riktig høyre polaritet inn i laderrommet. Den røde lysmen lyser og den grønne lysmen slukkes. Det oppladbare batteriet lades.
- Så snart batteriet er fulladet, slukkes den røde lysmen og den grønne LED-lampen lyser.
- Fjern det oppladbare batteriet så snart det er fulladet.

Rengjøring og vedlikehold

- Koble fra produktet før hver rengjøring.
- Bruk aldri aggressive vaskemidler, gni alkohol eller andre kjemiske løsninger, da disse kan skade huset eller føre til at produktet svikter.
- Bruk en tørr, lofri klut til å rengjøre produktet.



Elektroniske enheter er resirkulerbart avfall og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Ved slutten av levetiden må produktet avhendes i henhold til gjeldende lovbestemmelser.

Fjern eventuelt oppladbart batteri, og kast det separat fra produktet. Du oppfyller

dermed dine lovbestemte forpliktelser og bidrar til miljøvern.

Tekniske data

Driftsspennning - 100 – 240 V/AC, 50/60 Hz
Inngangseffekt - 60 W
Utgangsspennning - 20 V/DC
Lading strøm - Maks. 2.3 A
Ladetid - 1time (oppladbart batteri med 2Ah)
2 time (oppladbart batteri med 4 Ah)