

Trend

BELYSNING

LED FLOMLYS MED SENSOR (MODELL CGL3242CS / CGL3242S)

OBS: Vennligst les følgende instruksjoner nøye for å sikre at montering vil bli utført på riktig måte. Disse instruksjoner bør oppbevares for fremtidig referanse.

I .Teknisk data

Type:	Nominell effekt:	Vekt	Dimensjoner:	Bemerkning:
CGL3242S	20W	0.66Kg	212.5X150X69mm	Elektrisk støt beskyttelsesklasse : I Ekstern lysbeskyttelsesklasse :IP54 Spenning : 230V~50Hz
CGL3242CS	20W	0.66Kg	212.5X150X69mm	

II .Sikkerhetsinstruksjoner

- 1 Før montering og vedlikehold må du sørge for at strømmen er slått av for å unngå elektrisk støt.
2. Lampen må jordes.
3. Strømledningen må være VDE-sertifisert H05RN-F 3x1.0mm² & H07RN-F 3x1.0 / 1.5mm² vanntett kabel.

III. Montering

1. Slå av strømmen. (Se figur 1)
2. Fjern festebraketten på lampen. (Se fig.2)
3. Bor hull for festebrakett på den markerte posisjonen. Skru inn ekspansjonsskrue i veggen. Skru deretter fast festebrakett på veggen med egnet skrue. (se figur 3).
4. Åpne dekselet. (Se figur 4)
5. Koble nett ledninger, se merke N og L. (se figur 5).
6. Lukk dekselet. (Se figur 6)
7. Fest lampen til den faste braketten (se figur 7)
8. Slå på strømmen for bruk (se fig.8)

IV.Bruerveiledning

1. Lampen er bare egnet for montering på vegg. Maks monteringshøyde er 3M. (Se Figur 9)
2. Lampen kan vippes ned 110 grader. (se Figur 9)
3. Anbefalt monteringshøyde er 2,5 meter over bakken, det høyeste deteksjonsområde ca 10 meter og vinkelen på ca 110 grader (se fig.10).
3. Den infrarøde detektoren er utstyrt med to justeringsknapper (se fig.11):
 - Tidsjustering:
Med denne knotten kan man justere belysningens periode av lys etter deteksjon av bevegelse. Denne perioden er justerbar fra 10 ± 5 sekunder til 10 ± 2 min.
 - Dagslys justering:
Med denne knotten kan belysnings verdien med den infrarøde dektoren, bli aktivert slik at den kan oppdage, og kan da justeres. Verdien er justerbar fra 0-2000 lux.

FORSIKTIG: Lyskilden kan ikke byttes ut, Vennligst erstatt den med en ny lampe hvis lyskilden er brutt.



Denne merkningen viser at dette produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallstømming, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere brukt enhet, vennligst bruk retur- og innsamlingsystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot dette produktet for miljømessig trygg resirkulering.

