# E Series E540

E Series E540 med smart teknologi oppdager mennesker og kjøretøy, tillater fjernkommunikasjon i sanntid og tilbyr fargesyn med spotlight på. Dette PTZ-kameraet lar deg se din verden fra alle vinkler, og kan følge personen/bilen som beveger seg automatis k.

## 1. Spesifikasjoner



1	Dagslys Sensor
2	4 Spotlight
3	Linse
4	12 IR-LED-lysdioder
5	Status-LED



1	Mikro SD-kortspor
2	Strøm
3	Nettverk
4	Strømkabel
5	Høyttaler

# 2. Oppsett og installasjon

### Klargjøring av kameraet

### Hva er i boksen

**Merk:** Pakkeinnholdet kan variere og oppdateres med ulike versjoner og plattformer, se på informasjonen nedenfor bare som en referanse. Og det faktiske pakkeinnholdet er underlagt den nyeste informasjonen på prod uktsalgssiden. E Series E540









E Series E540 x1

1m nettverkskabel x Hurtigstartveiled ning x1

Overvåkningsmerke x 1



### Konfigurere kameraet i appen

Det er to metoder for å foreta installasjonen av kameraet: 1. med Wi-Fi-tilko bling, 2. med en nettverkskabelforbindelse.

1. Med Wi-Fi-tilkobling

Trinn 1. Trykk på <sup>e</sup> ikonet øverst til høyre for å legge til kameraet.



Trinn 2. Skann QR-koden på kameraet.



Trinn 3. Trykk på Velg Wi-Fi-tilkobling for å konfigurere Wi-Fi-innstillingene.



**Trinn 4.** Nå r du hører talemeldingene fra kameraet, merker du av for «Jeg har hørt stemmen som spilles av kameraet», og trykker på **Neste**.

12:01	3.285/s 🍄 Sal Sal 😤 📧
<	
-10]	n 🔘 in h
Please powe for the voice	r on the camera and wait prompts.
0 If you have plu comero, please the comero. D before Wi-Fi	ugged in a network cable to the e unplug the cable and reboot o not plug in the network cable configuration succeeded.
I have t	heard the voice played by the
	Next
1 dialer	thear the voice prompt

Trinn 5. Velg et WiFi-nettverk, skriv inn WiFi-passordet og trykk på Neste.



Trinn 6. Skann QR-koden på appen med kameralinsen.

Trykk på **Skann nå**. QR-koden genereres, og vises på telefonen din. Hold telefonen foran kameraet i en avstand på ca 20 cm (8 tommer), og la telefonen vende mot kameralinsen for å la kameraet skanne QR-koden. Etter at du har hørt pipetonen, kryss av «Jeg har hørt en pipetone fra kameraet»,

og

#### trykk på Neste.



**Trinn 7**. Etter at du har hørt en talemelding «Tilkobling til ruteren lyktes» fra kameraet, kryss av «Jeg har hørt talemeldingen», og trykk på **Neste**.



**Merk:** Hvis du hører talemeldingen «Tilkobling til ruteren mislyktes», må du dobbeltsjekke om du har angitt Wi-Fi-informasjonen riktig i forrige trinn. **Trinn 8.** Opprett et påloggingspassord og navngi kameraet ditt.

11:53	2, 1937) 🍄 Tail Tail 😤 💷	14:22	16.108/s5al 5al 😤 💷
De	vice initialization	De	vice initialization
First step			
Create	device		
passwo	ord	VESTORES	
The account in device(s) on c	nfo is required when you access other platforms. Reep it for	Second ste	p
quicker access		Name	Your Device
© admin	(Default device account)	Name your	camera
۵	. 8.0		
۵	. 0		Next
-	Persoword strangth. Wask		
C	Next		
-			

Trinn 9. Initialisering ferdig. Trykk på Fullfør, og du kan starte live visning nå.



2. Med en nettverkskabelt ilkobling

For å gjøre det første oppsettet, slå på kameraet med DC-adapteren, koble kameraet til ruterens LAN-port med en Ethernet-kabel, og følg trinnene nedenfor. **Trinn 1.** Hvis telefonen, kameraet og ruteren er på samme nettverk og du har akt ivert **alternativet Legg til enhet automatisk**i appinnstillingene, kan du trykke og velge denne enheten på **Enheter**-siden og gå til **trinn 3**.



Ellers kan du trykke på ikonet øverst til høyre, og skanne QR-koden på 🚱 Kameraet for å legge til kameraet.



#### Trinn 2. Trykk på Velg nettverkskabeltilkobling.

Kontroller at kameraet er koblet til på riktig måte, som vist i diagrammet, og trykk deretter på **Tilgang til kameraet**.



Trinn 3. Opprett et enhetspassord og navngi enheten.

Device	initialization		Devi	ce initialization
First step				
Create d	evice			
password	ł		a series and	
The account info is device(s) on other	required when you ar platforms. Keep it for	ccess	Second step	
quicker access.			Name Y	our Device
	ault device ount)		Name your c	
<b>⊜</b> • • • • • •		0.6		
@ ·····	0	0		Next
Persent	ed strangth: Waak			
C	Next			
_		- U		

**Trinn 4.** Velg WiFi- nettverket du vil bli med i, skriv inn passordet til WiFi- nettverket, og trykk på **Lagre** for å lagre konfigurasjonen.

Third step       Cancel Enter the password of Reolink         Wi-Fi settings       Please enter the password of Reolink	S Mhich Refresh a * a * b * b * b * b * b * b * b * cancel Enter the password of Reclink. b * b * c * c * b * c * c * c * c * c * c * c * c	Device initiali	zation			
Cancel Enter the password Please enter the password of Réclink 	Cancel Enter the password Save Please enter the password of Reotink.			12:11	10.4KB/5 42 5d	ai 🛠 💷
Third step Wi-Fi settings Please select the Wi-Fi to which Refresh find device is going to connect. i jud7 Reolink Manual input Vertextore Educated by Manual input	S which Refresh a * a * b * b * b * b * b * b * b * b			Cancel	Enter the password	Save
Third step Wi-Fi settings Please select the Wi-Fi to which Refresh the device is going to connect. a jud7 a a Reolink B est Manual input	S which Refresh at the set b trable			Please en	ter the password of Reolink	
Third step Wi-Fi settings Please select the Wi-Fi to which Refresh the device is going to connect. find7 find7 find8 Refresh find8	S which Refresh ct. Refresh					
Wi-Fi settings Please select the Wi-Fi to which Refresh the device is going to connect. a jud7 a a Reolink B est Manual input S connect because the set of th	S which Refresh	Third step				
Please select the Wi-Fi to which Refresh the device is going to connect. Refresh jikX Reolink Reolink Manual input >	which Refresh	Wi-Fi setting	js			
a jid7 a termine a jikX a termine Reolink a termine Manual input →	ini ≑ ini ≑ ini ≑ ini ÷ ini ÷	Please select the Wi-Fi to the device is going to con	which Refresh			
Reolink  Reo	ini ≠ ini ≠ ini ≠ ini ≠	€;hd7	ê 🗢			
Reolink  Sector	ini ♥ ini ♥ ini ♥ ini trable.	of 'jlkX	ê 👳			
Manual input	nt cable.	Reolink	•			
Manual input >	5 It cable.	est est	ê 👳			
I may fire to your Pitkenman and a	It cable	Manual input	5			
i prefer to use Einemet caule.		I prefer to use Ether	net cable			

Trinn 5. Initialisering ferdig. Trykk på Fullfør, og du kan starte live visning nå.



### Installere kameraet

Hvis du ikke har noen anelse om hvordan du installerer E Series E540 i taket eller på veggen, bør du lese denne artikkelen og følge trinnene der. Merk: For utendørs bruk må E Series E540 installeres opp ned for bedre vanntett ytelse.

Monter kameraet på veggen

Trinn 1. Ta ned braketten.

Bruk fingertuppen til å trekke knappen på sikkerhetsfestet nedover, bruk samtidig en annen hånd for å vri braketten og ta den ut fra festet.



Trinn 2. Skru kameraet til braketten.

Juster tappen på braketten tildet gjengede hullet på kameraet, skru deretter braketten medklokken for å holde dem tett sammen.



**Trinn 3.** Installer sikkerhetsfestet. Bor hull i samsvar med monterings malen, og s kru sikkerhetsfestet til veggen.



Merk: Bruk gipsank rene som følger medi pakken om nødvendig.

Trinn 4. Fest kameraet til festet.

Juster braketten perfekt inn i sikkerhetsmonteringen. Drei deretter bunnen av kameraet mot klokken, og du vil høre en liten klikklyd som betyr at kameraet og sikkerhetsfestet har blitt satt riktig sammen. Nå kan du vrikameraet for å bestemme en visningsvin kel for kameraet.



Merk: Slipp hånden etter at du er sikker på at kameraet er installert sikkert.

Monter kameraet i taket

Først, se **trinn l** i **Monter kameraet på veggen** for å lære hvordan du trekker i knappen på sikkerhetsfestet og s kru av takbraketten fra festet.

Trinn 1. S kru takbraketten i taket.



**Trinn 2**. Juster kameraet med braketten, og vrikameraenheten medklokken for å låse den på plass.

