Tinova Wood Cleaner

Tinova Wood Cleaner brukes til rensing og rengjøring av terrassegulv og utemøbler av trykkimpregnert treverk utendørs.

Bruksanvisning

Fukt trekonstruksjonen med vann og legg på konsentrert Tinova Wood Cleaner. La det virke i 10 minutter. Skur underlaget. Skyll rikelig med vann. Ved behov gjennta behandlingen. Dekk til planter. Bruk beskyttelsesbriller og hansker. Tinova Wood Cleaner etser glas, aluminium og andre alkalifølsomme flater.

Produktegenskaper

Bruksområde	Ute
Emballasjer	2,5L 5L
Oppbevaring	frostfritt