

Maximering av flödet i 2-greniga Smartloc

För att maximera flödet i 2-greniga Smartloc, rekommenderas följande vid installationen av vattenlåset:



*Anslut diskmaskinen till den arm som är längst ut från vattenlåset.

*Bräddavloppet ansluts till den arm som via bottenventilen går direkt ner i vattenlåset.

*Teleskopfunktionen dras ut maximalt.



sales@prevex.com
PREVEX.COM