

MONTERINGSVEILEDNING

1.

NO - Fold ut brakettene på begge sider

GB - Spread the brackets on both sides to fix the bath in turn



2.

NO - Monter på pute og såpebeholder

GB - Install pillows and tray



3.

NO - Juster formen på badekaret

GB - Adjust the shape of the bath bucket



4.

NO - Monter på pluggen i bunn av karet

GB - Put the water plug on



①

②

5.

NO - Fest avløpsrøret godt

GB - Connect drain pipe well



6.

NO - Plasser antiskliputen godt ned

GB - Place the anti-skid cushion well



7.

NO - Dekk til badekaret med lokket

GB - Cover the bath with the lid



NO - De brune hettene kan installeres på enden av stålrør og rør for å forhindre at vann eller støv kommer inn i rørene.

GB - The brown caps can be installed at the end of steeltubes and pipes, to prevent water or dust entering the pipes.



③

④