

Bearbeidingsanvisning

Akklimatiser flisene ved romtemperatur i 48 timer før legging. Underlaget må være jevnt, glatt og fritt for smuss, støv, fett og fuktighet. Fuger og ujevnheter > 3 mm må fylles. Legges i pilretningen på baksiden. Ta av papiret på baksiden, trykk hele overflaten av flisen mot gulvet, fra midten og ut mot kantene. Lim neste flis kant i kant. Skjær flisene til i kantområdet med en tapetkniv. Rengjøres med en fuktig klut og rengjøringsmiddel.

