

# BEMÆRK! NY VEJLEDNING

Limning af stænkplader må kun gøres med en transparent lim eller silikone.

Der må kun påføres en tynd, uafbrudt, stribe i hjørnerne af pladen.

Lim som er ind mod midten, risikerer at blive synlig, da pladen ikke er 100% lystæt.

Det er vigtigt at overfladerne er helt rene, tørre og fredtfrie før limning af disse plader.

