

Dansk:

Vores T&B produkter kan nemt monteres enten med 3M tape eller ved hjælp af skruer. Ved skruemontering er det nødvendigt at lave to huller til skruerne. Til 3M tape skal filmen fjernes, og produktet monteres på en helt glat og tør overflade uden snavs eller støv. Det er vigtigt, at tapeforbindelsen får lov til at sidde fast i 48 timer, før det belastes med vægt, for at sikre en stabil og pålidelig installation.

English:

Our T&B products can be easily mounted either using 3M tape or screws. For screw mounting, two holes can be popped. When using 3M tape, the protective film should be removed, and the product mounted on a completely smooth and dry surface free from dirt or dust. It's crucial that the tape is allowed to adhere for 48 hours before any weight is applied to ensure a secure and reliable installation.

