



Nordsjö Våtromssystem

Slik gjør du det

Her er noen tips på hva du bør gjøre og hvordan du bør gå fram.

Noen enkle forberedelser

Gammel, løstsittende maling og tapet fjernes. Plateskjøter, spikerhull og andre ujevnheter sparkles med Nordsjö Original Våtromssparkel. Når sparkelen har tørket, pusser du den med fint sandpapir slik at flaten blir helt jevn. Porøse og sugende underlag skal forlimes med Nordsjö original våtromsgrunning grunnes med vann i forhold 1:1. La tørke i minimum 5 timer.

Oppsetteing av vev

Rull på et strøk med Nordsjö original våtromsgrunning som lim for oppsetteing av veven. Monter veven med den gule siden inn mot veggen. Veven settes opp kant i kant. Det er viktig at luftblærer slettes ut med en tapetsletter. I inngående hjørner legges veven inn i hjørnet og 2 cm over på neste vegg. Start tapetseringen av neste vegg fra hjørnet slik at det blir en overlapp. Veven skal strekkes min. 25 mm over gulvmembranens sokkel.

Grunning

Etter oppsetteing av veven, rull over på nytt med Nordsjö original våtromsgrunning før limet under har tørket (vått-i-vått). Pass på at grunningen går min. 3 mm nedenfor veven og forsegle denne. Grunningen skal tørke i minimum 8 timer før toppstrøket påføres.

Maling

Når vevoverflaten er tørr, maler du to strøk med Nordsjö Original Våtromsmaling. Start med å male i hjørnene og langs taket med en pensel. Mal deretter de store flatene. La malingen tørke i minimum 5 timer mellom hvert strøk. Pass på at malingen går min. 3 mm nedenfor veven.

Den malte flaten behøver å herde og skal ikke utsettes for vann før 10 døgn etter påføring av siste malingsstrøk.

Med vennlig hilsen
Teknisk service
Telefon +47 66 81 94 00
Akzo Nobel Coatings AS

