

# HC2011-D50~D70

**1**

0 1 2 3 4 X2

0 1 2 3 4 X2

ST5 X 45 mm

**A**

SIZE	L
ø500	145mm
ø580	280mm
ø700	320mm

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

1. Trykk på bryteren for å skru på/av lyset og for å justere fargetemperatur (PÅ 2700K - AV- PÅ 4000K- AV- PÅ 6500K.
2. Hold hendene på bryteren for å dimme (10% - 100% eller 100% til 10%).
3. Trykk på bryteren for å skru på/av anti dugg funksjon. Den skrur seg automatisk av etter 30 minutter.
4. Minnefunksjonen genereres 8 sekunder etter at innstillingen er fullført

# HC2011-D80~D120

**I**

0 1 2 3 4

X4

0 1 2 3 4

ST5 X 45 mm

X4

X2

**A**

SIZE	L
#800	370mm
#900	470mm
#1000	470mm
#1100	620mm
#1200	620mm

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

1. Trykk på bryteren for å skru på/av lyset og for å justere fargetemperatur (PÅ 2700K - AV- PÅ 4000K- AV- PÅ 6500K.
2. Hold hendene på bryteren for å dimme (10% - 100% eller 100% til 10%).
3. Trykk på bryteren for å skru på/av anti dugg funksjon. Den skrur seg automatisk av etter 30 minutter.
4. Minnefunksjonen genereres 8 sekunder etter at innstillingen er fullført